

HIP

HIP LOCK SYSTEM



CM331 Time Control Electronic POWER SHIELD SAVER



ช่วยให้ประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อาทิ กรณีที่ลูกค้าลืมปิดไฟ, โทรทัศน์, เครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ก่อนออกจากห้องพัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น รวมไปถึงอาจเป็นอันตรายในกรณีเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้ได้



ชุดระบบคีย์แท็กประหยัดไฟประกอบด้วย

1. กล่องควบคุม ขนาด 125 x 200 x 50 มิลลิเมตร Relay Control Unit ยึดติดกับ handy box ติดตั้งแบบแนวนอน
2. แท้รับสัญญาณ Energy Switch (Key Box Holder) เป็นแท้รับสัญญาณแบบแนวนอน ใช้ร่วมกับการ์ด ออกแบบมาที่มีขนาดพารามิเตอร์มาตรฐาน เท่ากับแท้เสียบไฟมาตรฐาน

ข้อกำหนดและระบบการทำงาน

- กล่องควบคุมมีถ่านสำรองไฟ เพื่อความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เกิดการช็อต
- กล่องควบคุมมีความแข็งแรง และออกแบบมาที่สามารถติดตั้งได้สองทิศทาง (กลับหัวติดตั้ง) เพื่อให้สะดวกสำหรับธรณีดินสายไฟ
- แท้รับสัญญาณ (Key Card Holder) ให้ความปลอดภัยกับผู้ใช้ด้วยวงจรแรงดันต่ำ 12 โวลต์ และควบคุมการเปิด/ปิด ระบบไฟฟ้าภายในห้องด้วยกล่องควบคุม
- เมื่อนักท่องเที่ยว (Guest) ใส่ลงในแท้รับสัญญาณ ไฟแสดงสถานะที่แท้รับสัญญาณจะดับ และไฟแสงสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศภายในห้องที่ต่อออกจากกล่องควบคุมจะพร้อมสำหรับเปิดสวิตช์หรือกดรีโมทที่ทำงานได้
- เมื่อดึงการ์ดออกจากแท้รับสัญญาณแล้ว ไฟแสดงสถานะที่แท้รับสัญญาณจะดับหลังจากดึงการ์ด 15 วินาที และไฟแสงสว่างหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อออกจากกล่องควบคุมจะดับหลังจากดึงการ์ด 30 วินาที



ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท ฮิป โลค จำกัด



HIP LOCK SYSTEM

Time Control Electronic POWER SHIELD SAVER



Energy Switch ID CARD

Energy Switch MF CARD

WIRING DIAGRAM OF POWER SHIELD SAVER

วงจรแสดงการเชื่อมต่อสายไฟระบบคีย์แท็กประหยัดไฟ

ข้อควรระวัง : ต้องขันน็อตให้แน่น
(น็อตนั้นเมื่ออาจจะหลวมและเกิดความเสี่ยงไฟไหม้)

